

## ALLEGATO F – ATTREZZATURA DI COPERTA

Tutte le misure sono espresse in mm.

Ove non altrimenti specificato la tolleranza sulle misure è di  $\pm 50$  mm.

POSIZIONE	CODICE ORIGINALE	ALTERNATIVI / SOSTITUENTI	Q.TA'	Distanza da poppa	Distanza dalla C.L.	NOTE
<b>Bompreso (cfr allegato C)</b>						
Strozzatore fuori bompreso	HRK 423	HRK 471 o HRK 468	1	3180	610	All'interno del carter
Invito	HRK 424B		1	3180	610	All'interno del carter
Rialzo a cuneo	HRK 297		1	3180	610	Per inclinazione strozzatore
Bozzello fuori bompreso	HRK 224		1			Fissato sulla boccola del bompreso
Bozzelli rinvio parete	HRK 233	HRK 224 + HRK 073	1	2300	660	All'interno del carter
Bozzello fuori bompreso		HRK 242	1			A poppavia della boccola del bompreso sul lato destro (in sostituzione dei due punti precedenti)
Passacavo	RON 2952	RON PNP189	2			All'interno del carter
Passacavo		Passascafo in PVC $\varnothing$ 20 mm.	1			Attraverso il piano obliquo sottocarter di dritta (in sostituzione del punto precedente)
Bozzello braccio	HRK 021	HRK 2650	1			Testa bompreso – cfr. allegato C
Golfare bozzello braccio	HRK 073		1			Testa bompreso – cfr. allegato C
Strozzatore braccio	HRK 327		1	3950	150	
Rialzo a cuneo	HRK 145		1	3950	150	Per inclinazione strozzatore
<b>Sistema Fiocco</b>						
Rotaia	HRK 2720-600		2	Da 3450 a 4100		Centrata trasversalmente rispetto al foro nel carter
Terminali	HRK 173		2			Sulla parte poppiera della rotaia
Carrellino	HRK 2753		2			Sulla rotaia
Bozzelli rinvio	HRK 417		2			Sul carrello
Bozzelli rinvio parete nel carter	HRK 233	HRK 224 + HRK 073	2	2730	760	All'interno del carter
Bozzelli rinvio parete su rotaia	HRK 233		2			Sulla parte prodiera della rotaia
Strozzatori micro	HRK 423	HRK 471 o HRK 468	2	2730	670	All'interno del carter
Invito	HRK 424		2	2730	670	All'interno del carter
Kit cunei micro	HRK 297		2	2730	670	All'interno del carter
Bozzello mura fiocco	HRK 371		1			Sulla bugna del fiocco
Bozzello mura fiocco		HRK 351 o HRK 2146	2			Sulla bugna del fiocco
Bozzello doppio carrello	HRK 063	HRK 2638	2			Sul carrello
Molla grossa	HRK 1603		2			Sul carrello
Punto morto scotta fiocco	HRK 072	HRK 073	2	3500	620	All'interno del carter

POSIZIONE	CODICE ORIGINALE	ALTERNATIVI / SOSTITUENTI	Q.TA'	Distanza da poppa	Distanza dalla C.L.	NOTE
Strozzatori scotta	HRK 150		2	2420	770	
Pastecche rinvio DX	HRK 015	HRK 422 o HRK 2633	1	2515	930	
Pastecche rinvio SX	HRK 016	HRK 422 o HRK 2633	1	2515	930	
<b>Rolla fiocco</b>						
Avvolgi fiocco	HRK 436		1			Cfr. allegati A e D
Bozzello per cavo	HRK 314		1			Cfr. allegato A
Grillo assemblaggio	HRK 2115		1			Cfr. allegato A
Strozzatore	HRK 423	HRK 471 o HRK 468	1	3270	590	All'interno del carter
Invito	HRK 424		1	3270	590	All'interno del carter
Kit	HRK 297		1	3270	590	All'interno del carter
Rinvio parete	HRK 233	HRK 224 + HRK 073	1	3300	620	All'interno del carter
Deviatore interno carter	HRK 416		1	3520	520	All'interno del carter
Passacavo	RON 2952	RON PNP189	1	3740	465	All'interno del carter
<b>Vang</b>						
Strozzatore	HRK 150		2	1720	680	All'interno del carter centrale
Invito	HRK 425		2	1720	680	All'interno del carter centrale
Kit cunei standard	HRK 145		2	1720	680	All'interno del carter centrale
Bozzello singolo boma	HRK 304		1			Fissato al boma
Bozzello singolo primo sdoppio	HRK 304		1			Fissato al primo sdoppio
Bozzelli singolo paranco	HRK 224	HRK 292	2			Fissato all'albero – cfr. allegato C
Grilli	HRK 072	HRK 2108	2			Fissato all'albero
Grillo	HRK 2111		1			Fissato all'attacco orientabile
Bozzello doppio paranco	HRK 084		1			Fissato al piede dell'albero
Bozzello triplo paranco	HRK 086		1			Fissato al secondo sdoppio
Bozzello parete sul carter	HRK 233	HRK 224 + HRK 073	2	4050	520	
Rinvio finale	HRK 224		2	1700	750	All'interno del carter centrale
Rinvio finale	HRK 281		2	1700	750	All'interno del carter centrale
<b>Paranco Cunningham</b>						
Strozzatore Clam Cleat	OSC 56.211.08		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Golfare	HRK 281		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello girevole	HRK 417		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello paranco interno boma	HRK 292		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello paranco interno boma	HRK 225		1			Fissato al boma – cfr. allegato C

POSIZIONE	CODICE ORIGINALE	ALTERNATIVI / SOSTITUENTI	Q.TA'	Distanza da poppa	Distanza dalla C.L.	NOTE
<b>Paranco base randa</b>						
Strozzatore Clam Cleat	OSC 56.211.08		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Golfare	HRK 281		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello girevole	HRK 417		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello paranco interno boma	HRK 292		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
Bozzello paranco interno boma	HRK 300		1			Fissato al boma – cfr. allegato C
<b>Drizza Gennaker</b>						
Strozzatore albero orientabile	HRK 140	HRK 2156	1			Fissato all'albero – cfr. allegato C
Bozzello singolo testa d'albero	HRK 166		1			Fissato all'albero – cfr. allegato A
<b>Circuito Gennaker</b>						
Pastecche c/cricco	HRK 019	HRK 2625	2	520	1130	SX sul pulpito – DX sul candeliere
Pastecche c/cricco	HRK 043	HRK 2625	2	2400	1180	DX sul pulpito – SX sul candeliere
Bozzelli singoli	HRK 001	HRK 2600	2			Pulpiti di poppa o candelieri
Strozzatori	HRK 150		2	2270	810	
Nota - Le possibilità per i bozzelli del circuito Gennaker sono: 2 normali + 2 con cricco (manuali e/o automatici) 4 con cricco (manuali e/o automatici)						
<b>Drizza Randa</b>						
Ponticello su albero	HRK 281		1			Fissato all'albero – cfr. allegato C
Bozzello girevole	HRK 292	HRK 166	1			Fissato all'albero – cfr. allegato C
Rinvio a piede albero	HRK 281 + HRK292	RF1058	1			Fissato all'albero in alternativa alle due righe precedenti
<b>Paranco Randa</b>						
Torretta	HRK 144		1	1500	0	
Bozzello c/cricco	HRK 019	HRK 043 o HRK 2135	1	1500	0	Sulla torretta
Golfari	WCH 6504		2	1700	500	
Bozzello singolo arricavo	HRK 002	HRK 2601	1			Fissati sull'archetto come da regola F2
Bozzelli singoli	HRK 001	HRK 2600	2			Fissati sul boma
<b>Paterazzo Poppa</b>						
Strozzatori	HRK 423	HRK 471 o HRK 468	2	1700	780	All'interno del carter centrale
Invito	HRK 424		2	1700	780	All'interno del carter centrale
Bozzelli parete	HRK 416	HRK 233 o HRK 224 + HRK 073	2	1700	780	All'interno del carter centrale
Golfare e bozzello	HRK 429	HRK 349	2	50	710	All'interno del carter di poppa – cfr. allegato D
Bozzello singolo su tessile	HRK 021	HRK 2659	1			Fissato ai bozzelli HRK 300 – cfr. allegato D
Bozzelli singoli cavo metallico	HRK 301	HRK 300	2			Fissati all' HRK 2659 – cfr. allegato D
Boccole	RON 3142	RON PNP189	2	1650	750	All'interno del carter centrale

POSIZIONE	CODICE ORIGINALE	ALTERNATIVI / SOSTITUENTI	Q.TA'	Distanza da poppa	Distanza dalla C.L.	NOTE
<b>Extra</b>						
Golfari	WCH 6504		1	6260	0	
Golfare Ø8 attacco strallo prua	OSC-39.126.04		1			Cfr. allegato D
Tendi sartie	RF1573-05		4			Facoltativi – da applicarsi sulle sartie

HRK = Harken  
RON = Ronstan  
WCH = Wichard  
OSC = Osculati